



Modelo COMPACT

Es el modelo clásico de Pellet Basket, con mayor altura que base, diseñado para realizar un ciclo completo de entre 2 y 3 horas de duración, sin recargar.

ENCENDIDO

Coloque el COMPACT sobre el plano del fuego, con la parte inferior abierta hacia el exterior.

Cargue de pellets con una pala de metal ó similar.

Coloque una ó dos pastillas ó gel de encendido encima de la carga y húndalas ligeramente.

Nunca use líquidos inflamables.

Prenda las pastillas y abra la entrada del aire de combustión al máximo.

El aire pasa a través de la base y por el interior de las paredes, lo que ofrece una combustión excelente.

Cuando todo el pellet esté ardiendo, puede disminuir la entrada de aire para prolongar su duración, si sale humo, es que falta aire de combustión y debe abrirse de nuevo hasta reavivar las llamas.

Este modelo está diseñado para hacer un ciclo completo: carga, encendido y combustión, sin repostar.

Debido a la alta densidad del pellet no es aconsejable reponer nuevos pellets sobre los que arden, puede provocar humos.

Si se quiere avanzar a otro ciclo basta con vaciarlo de cenizas y volver a efectuar un ciclo: carga, encendido, combustión. . .

Modelo en dos piezas, base y caja, facilita la limpieza.

El pellet arde de arriba hacia abajo, hasta su completa reducción a cenizas

La duración de la carga variará en función de la circulación del aire, de la cantidad de pellets y de su calidad. Con una regulación correcta se consigue un consumo aproximado de 0,8 Kg / H.

CONSEJOS GENERALES

Siga las recomendaciones del fabricante de la chimenea.

Efectúe limpiezas periódicas, mantenga el tiro limpio y evite el sobrecalentamiento.

Use guantes resistentes al calor para manipular su chimenea

Tenga a mano un extintor tipo ABC o un cubo con arena

info@pelletaran.com www.pelletaran.com



PELLETARAN