LAURA

Es el modelo clásico de Pellet Basket, con mayor altura que base, diseñado para realizar un ciclo completo de entre 2 y 4 horas de duración, sin recargar.

ENCENDIDO

Coloque primero el LAURA sobre el plano del fuego, con la parte abierta hacia el exterior.
Cargue de pellets con una pala de metal ó similar.
Coloque una ó dos pastillas ó gel de encendido encima de la carga y húndalas ligeramente.
Nunca use liquidos inflamables.
Prenda las pastillas y abra la entrada del aire de combustión al máximo.
El aire pasa a través de la cesta, lo que permite una combustión eficiente.
Cuando todo el pellet esté ardiendo, puede disminuir la entrada de aire para prolongar su duración, si sale humo, es que falta aire de combustión y debe abrirse de nuevo hasta reavivar las llamas.

Este modelo está diseñado para hacer un ciclo completo: carga, encendido y combustión, sin repostar.
Debido a la alta densidad del pellet no es aconsejable reponer nuevos pellets sobre los que arden, puede provocar humos.
Si se quiere avanzar a otro ciclo basta con vaciarlo de brasas y volver a efectuar un ciclo: carga, encendido, combustión. . .
Este modelo en dos piezas, base y caja, facilita la limpieza y retirada de las cenizas
El pellet arde de arriba hacia abajo, hasta su completa reducción a cenizas
La duración de la carga variará en función de la circulación del aire, de la cantidad de pellets y de su calidad. Con una regulación correcta se consigue un consumo aproximado de 0,9 Kg / H.

CONSEJOS GENERALES

Siga las recomendaciones del fabricante de la chimenea.
Efectúe limpiezas periódicas, mantenga el tiro limpio y evite el sobrecalentamiento.
Use guantes resistentes al calor para manipular su chimenea
Tenga a mano un extintor tipo ABC o un cubo con arena

Pellet Aran, Sarriuera 5, 25537, Arros, Val d'Aran, Spain
Telephone +34 695 759 766
info@pelletaran.com www.pelletaran.com

PELLETARAN