



Pellet basket modelo GOLIAT

Diseñado en PELLETARAN y fabricado en exclusiva, este modelo es el resultado de la experiencia que nos ha permitido, partiendo de modelos anteriores, ofrecer un producto excelente para usar pellets en chimeneas y estufas de leña.

Bases de fundición diseñadas especialmente para ofrecer en conjunto una gran superficie de parrilla útil.

Facilidad de encendido y recarga: nuevo frontal más bajo y mejor visión sobre el fuego.

El pellet, aunque es madera, tiene unas características distintas a las de la leña que normalmente usamos en nuestras chimeneas, y su principal particularidad para nuestro uso es que debe encenderse desde arriba

ENCENDIDO

Coloque primero el GOLIAT sobre el plano del fuego, con la parte abierta hacia el exterior.

Cárguelo de pellets usando un recipiente adecuado y deje un cráter en la parte superior

Coloque una ó dos pastillas o gel de encender en ese cráter. No use líquidos inflamables

Prenda las pastillas y abra la entrada del aire de combustión al máximo.

El aire pasa a través de las bases, lo que permite una combustión eficiente, por convección natural.

Cuando el pellet esté ardiendo, unos 20 min, puede disminuir la entrada de aire para prolongar su duración, si sale humo, es que falta este aire y debe abrirse de nuevo hasta reavivar las llamas (igual que con leña!)

El pellet arde con una llama viva y sin humo.

La duración de la carga variará en función de las características del aparato, la circulación del aire, de la cantidad de pellets y de su calidad. Con una regulación correcta se consigue un consumo medio aproximado de 1'7 Kg / H.

Si se prende desde el centro el fuego se propaga radialmente y consume más, en cambio desde un lateral se propaga solo en una dirección y se consume más lentamente.

El pellet tiene un poder calórico superior al de la leña y este modelo puede entregar mucho calor si se usa a plena carga, tenga cuidado en no sobrecalentar la instalación, controle la cantidad de carga y el aire primario para regular el consumo.

Aconsejamos hacer media carga la primera vez, para valorar duración y potencia

RECARGA

Para reponer de nuevo pellets deben apartarse las brasas con la pala que proporcionamos, y recargar sobre la parte de la base limpia de brasas

Es suficiente el contacto de unos pocos pellets con las brasas y abrir de nuevo la entrada de aire de combustión para renovar el fuego, si no quedan apenas brasas se puede encender con una nueva pastilla

¡Es importante no colgar las brasas con pellets! esto va a producir humo.

La ceniza es tan poca (<3%) que apenas obstruye la alimentación de aire, incluso podemos iniciar directamente otro fuego al día siguiente. Es suficiente con retirar las cenizas cada 20 horas de uso.

Aconsejamos por su comodidad el uso de un aspirador de cenizas para retirarlas

Hemos añadido a este modelo unas barras longitudinales que permiten levantar con facilidad el modelo entero y las tres bases para la retirada de cenizas, se pueden quitar opcionalmente para levantarlas una a una, según comodidad de uso y medidas y facilidad de acceso del aparato.

En los primeros usos y debido al calor, las paredes internas perderán la pintura, es normal, no afecta al rendimiento, raspar con la pala para desprender y quemar esos restos de pintura.

CONSEJOS GENERALES

Siga las recomendaciones del fabricante de la chimenea.

Efectúe limpiezas periódicas, mantenga el tiro limpio y evite el sobrecalentamiento.

Use guantes resistentes al calor para manipular su chimenea y el GOLIAT

Tenga siempre a mano un extintor tipo ABC o un cubo con arena